



Настройка работы роутера с eSIM

- 1) Включите роутер, удерживая кнопку Вкл./Выкл.
- 2) Подключите ваше устройство (смартфон/планшет/ноутбук) к сети WiFi Elari_XXXX, используя в качестве пароля ключ, который указан на экране роутера.
- 3) Откройте интернет браузер на своём устройстве, подключенном к сети WiFi Elari_XXXX (подключение к Интернету не требуется), введите в адресной строке <http://192.168.0.1> и нажмите ВХОД
- 4) Введите логин и пароль (по умолчанию логин: **admin** пароль: **admin**) и выберите язык страницы.



- 5) Выберите ДОПОЛНИТЕЛЬНО, если вы используете мобильную версию браузера, или пропустите этот шаг, если вы используете компьютер.
- 6) Перейдите во вкладку НАСТРОЙКИ и выберите в разделе СИСТЕМА подраздел ПЕРЕЗАГРУЗКА



- 7) Выберите «eSIM» или «Авто» в качестве SIM и нажмите кнопку Перезагрузка