



Краткое руководство пользователя

Умный контроллер ELARI

Благодарим за выбор продукции компании ELARI! Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите полное руководство пользователя. Внешний вид изделия может отличаться от изображенных на рисунках. Компания не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства. В целях непрерывного совершенствования изделий, производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, программное обеспечение и технические характеристики без предварительного уведомления.



<https://elari.net/support/smarthome/>

Технические характеристики

Продукт	Умный контроллер ELARI	
Модель	GRD-HUB1	
Вход	microUSB, DC 5 В, 0,5 А	
Рабочий ток	до 0,3 А	
Рабочая температура	от -10°C до 55°C	
Рабочая влажность	10%-90% RH (без конденсата)	
Поддержка сети	Wi-Fi 2,4 ГГц (IEEE 802.11 b/g/n) ZigBee 2400-2483 МГц (IEEE 802.15.4)	
Габариты	60,5 x 60,5 x 16,1 мм	
Вес, нетто	50 грамм	

ВНИМАНИЕ! Внешний вид изделия и аксессуаров может отличаться от представленного на упаковке. Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены изготовителем без уведомления.

Службы и сервисы, предоставляемые сторонними поставщиками, могут быть изменены, приостановлены или отменены без предварительного уведомления. Изготовитель не несёт ответственности за их работоспособность. Это руководство предоставляется только в информационных целях, без каких-либо явных или неявных гарантий. Полное руководство пользователя доступно на сайте ELARI.

Требования безопасности

Производитель не несет ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования устройства. Устройство необходимо устанавливать, подключать и использовать в строгом соответствии с поставляемым в комплекте руководством и общепринятыми правилами техники безопасности.


- Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.
- Чтобы не допустить перегрева, не накрывайте устройство во время использования посторонними предметами.
- Чтобы отключить питание, извлеките USB-кабель из устройства.
- Используйте только в сухих помещениях.
- Избегайте попадания воды на устройство. Если это произойдет, немедленно отключите устройство от источника питания и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Описание устройства

ВНИМАНИЕ!

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией перед использованием.
- Используйте продукт строго по назначению.
- Используйте только в сухих помещениях и избегайте попадания воды на устройство.

Умный контроллер ELARI – это центр управления для умных датчиков и других ZigBee-устройств умного дома ELARI, который обеспечивает связь и взаимодействие устройств умного дома. Кроме того, контроллер необходим для регистрации умных датчиков и других ZigBee-устройств на платформе умного дома ELARI SmartHome.



Подключение

ШАГ 1

Установите приложение ELARI SmartHome

Вариант 1: Скачайте приложение ELARI SmartHome из официального магазина приложений для вашей платформы.

Вариант 2: Отсканируйте QR-код, чтобы с его помощью скачать и установить приложение ELARI SmartHome.



Бесплатное приложение ELARI SmartHome для iOS/Android*



Правила и условия хранения и перевозки

Влажность воздуха при эксплуатации: от 10% до 90% без образования конденсата. Влажность воздуха при хранении: от 5% до 90%, без образования конденсата.

Рабочая температура: от -10°C до 55°C. Температура хранения: от -20°C до 60°C. Изделие должно храниться в помещении в заводской упаковке. Транспортировка изделия должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.


Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности изделия.

В случае обнаружения неисправности изделия, а также необходимости ремонта изделия по гарантии следует обращаться в авторизованные сервисные центры компании ELARI.

Служба поддержки:
8 800 500 56 00, 8 495 120 56 00/support@elari.net

ШАГ 2

2. Включите контроллер и убедитесь, что ваш смартфон подключен к сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц. Запустите приложение и войдите в аккаунт. Если вы используете приложение впервые, то необходимо зарегистрироваться, следуя инструкциям в приложении



ШАГ 3

3. Нажмите «+» в правом верхнем углу, затем выберите устройство из списка и следуйте инструкциям для добавления.

Если контроллер не подключился, нажмите и удерживайте кнопку «Сброс» в течение 5 секунд, пока красный индикатор не начнет часто мигать, а затем повторите попытку подключения.

ELARI SmartHome



Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера на изделии означает необходимость утилизировать данное изделие отдельно от бытового мусора. Изделие необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.

