

ELARI KidPhone Lite



Multilingual User Manual
EN / RU / UA / KZ

EN		3
RU		26
UA		49
KZ		73

ELARI KidPhone Lite

EN



User Manual

Contents

I.	Introduction.....	5
II.	SIM card installation.....	7
III.	Application installation	9
IV.	Pairing to smartphone.....	11
V.	Application description.....	13
VI.	Warnings	17
VII.	Main functions.....	28
VIII.	Storage and transportation	23
IX.	Rules of disposal	23
X.	Lifetime	24
XI.	Manufacturing date.....	24
XII.	Technical specifications	24

I. Introduction

1. Product description:

KidPhone Lite – 2G kids smartwatch-phone with GPS/A-GPS/GLONASS/LBS-tracking, voice calling capability and a SOS button. KidPhone Lite is designed to track your child's location as well as receive and return calls and messages.

Package contents:



KidPhone Lite




USB charging
cable



User manual



Warranty card



2. About the product:

1. Charging port
2. SIM card slot
3. **Short press:** swipe right
Long press: SOS signal
4. **Short press from menu:** return to home screen
Short press from home screen: turn the backlight On/Off
Long press: Turn the device On/Off
5. **Short press:** swipe left
6. Back

II. SIM card installation

Warning: Make sure that your SIM card can connect to Internet, receive SMS messages and calls. KidPhone Lite works via 2G cellular connection: make sure that your carrier supports GSM 900/1800 network bands. If your SIM card requires a PIN code input, this feature should be deactivated before installing the SIM card into KidPhone Lite.

1. Turn the device off before installing the SIM card to the device. Place the SIM-card chip side facing the screen and cut corner's side facing the device. Ensure you hear the click after install.



2. Turn the device on after installing the SIM card or restart it if the device was on during installation.

III. Application installation


Application download

Find and install ELARI SafeFamily (free) in Google Play or App Store.
Or just scan the QR code for the Google Play or App Store link.



Registration process

- Open the ELARI SafeFamily app and click "Register".
- Input nickname and your email address.
- Input your mobile phone number.
Example: +X (country code) XX (operator code) XXXXXXX (subscriber number)
- Get registration code from email and input this code.
- Create password and repeat it.



The screenshot shows the 'Register' screen of the ELARI SafeFamily app. At the top, there is a blue header with a back arrow and the word 'Register'. Below the header, there are several input fields: 'Nickname', 'Input email address', 'Verification code' (with a blue 'Get code' button to its right), 'Mobile phone number', 'Password', and 'Repeat password'. At the bottom, there is a large blue 'Register' button. Below the button, there is a line of text: 'By clicking on the Register, you agree to our ELARI SafeFamily Terms and that you have read our policy'. Below this text is a link labeled 'Terms and Privacy'.

IV. Pairing to smartphone

1. Install the SIM card into KidPhone Lite (for further instructions check II).
2. Register in ELARI SafeFamily app.
3. Connect KidPhone Lite to admin profile.

Scroll the menu to "Settings" and select "Pairing Code", after that you can scan the QR code using the ELARI SafeFamily app and pair the watch to your smartphone.



Warning: the first user to scan the QR code is granted admin status. Other users can scan the QR code in the admin's app or the admin can add further users manually.

Smartwatch profile editing: input the smartwatch's phone number, name of the child, a photo etc.

Warning: make sure to input the correct phone number including the country code.


When the pairing process finishes, the application will show the live location of the smartwatch on the map.

Information	
Image	
Phone number	Input device phone num
Nickname	Input nickname
D.O.B	Select date
Gender	Male
Height	Height
Weight	Weight
Grade	Grade 1
Complete	

V. Application description


Home screen

- Battery level indicator.
- Call button: press to make a call to the smartwatch.
- Contacts: edit the list of contacts and family members, who can monitor the device.
- Application notifications.
- Change the device.
- Manual location request: press to manually request the live smartwatch location.
- Audio monitoring: select to make the smartwatch call a mobile number. Any sounds or notifications on the smartwatch's screen will be disabled.
- Pedometer: select to view the number of steps made by the child.




Voice chat

- Voice message button: hold the button to record the voice message, let go to send. Maximum duration of the voice message is 15 seconds.
- Call button: press to make a call to the smartwatch.
- Emoji: press the button and choose the emoji that will be sent to the smartwatch.
- Voice messages: short press to listen to a message.



Settings

- System and profile settings
- Set the device info
- Set the Geofence, view the location history, set the alarms, friend list management, set the "Study" mode, set the smartwatch volume
- Tracker info: you can view IMEI code of the device, QR code and unpair the smartwatch from the app
- Tracker settings
- Add tracker



Pairing the smartwatch to the app

Select the “Pairing code” option from the menu. You will be able to scan the QR code with the ELARI SafeFamily app and pair the smartwatch to the smartphone.



VI. Warnings

1. Do not submerge the device in water.
2. Keep away from fire and high temperatures.
3. Do not let small children and pets to play with KidPhone Lite. The device contains small parts, which can cause harm.
4. Only use the included charging cable to charge the device.
5. The device will not work if turned off or if the cellular connection is lost.
6. Charger output must be: 5 V, 1 A.

VII. Main functions

Shutdown and reboot

Hold down the On/Off button for 5 seconds to turn the device on or off.



Incoming and outgoing calls

Press the up or down button, or navigate the menu until you reach "Phonebook". Choose one contact to make a call. Click the power button to end the call. You can add up to 100 contacts.



Voice chat

Press the up or down button, or navigate the menu until you reach "Voice chat". Choose any contact and record the voice message by holding 'Microphone' button. KidPhone Lite can receive voice messages and emojis from ELARI SafeFamily app, as well as send voice messages and emojis to the app.



"Find friends"

This function requires more than one ELARI smartwatch of the same model to be present. Press the up or down button or use the screen to navigate the screen to "Find friends" option from the list. Press the "Find friends" button on two smartwatches at the same time and position them next to each other. Wait until smartwatches send and receive the request. You can view the friends list in ELARI SafeFamily app.



SOS

Press and hold the button for 3 seconds, to activate the SOS signal. All family members will receive the SOS notification, smartwatch location coordinates, as well as a sound recording of the last 15 seconds prior to SOS signal activation.



VIII. Storage and transportation

The device should be stored in dry, ventilated storage spaces with the temperature ranging from -10°C to 40°C and humidity from 15 to 85 % (without condensation). Whilst storing and transporting, the handling instructions printed on the box should be followed. When transporting, knocks and movement of the package should be avoided.

IX. Rules of disposal

After the end of its lifetime, the device should be utilized according to norms, rules and ways that are established in the place of utilization. The accurate information regarding utilization can be found from the appropriate government sources, according to the country of your residence. Manufacturer and authorized person of the manufacturer relieve themselves of responsibility from the possible harm caused by the incorrect usage of the device or not

following the operating rules, setting up the device, intentional or careless actions, as well as any events related to weather or man-made force majeure circumstances.

X. Lifetime

Warranty: 1 year

Lifetime: 2 years

XI. Manufacturing date

Date of manufacturing is printed on the box

XII. Technical specifications

Model	KP-L
Geolocation.....	GPS/A-GPS/LBS/GLONASS
SIM card type	nanoSIM
Display	1.4 "

The manufacturer holds the right to change the construction, included accessories and contents of the box, or the manufacturing technique without any notice in order to improve any properties of the device, given that this does not void any quality standards and laws of the country of manufacturing/transit/sale.

Made in China

ELARI KidPhone Lite

RU



Краткое руководство пользователя

Содержание

I.	Знакомство с продуктом	28
II.	Установка SIM-карты	30
III.	Установка приложения.....	32
IV.	Подключение к смартфону.....	34
V.	Описание приложения.....	36
VI.	Предупреждения	40
VII.	Основные функции.....	41
VIII.	Транспортировка и хранение	46
IX.	Правила утилизации	46
X.	Срок эксплуатации	47
XI.	Дата изготовления	47
XII.	Технические характеристики	47

I. Знакомство с продуктом

1. Описание продукта:

KidPhone Lite – детские 2G часы-телефон с GPS/A-GPS/GLONASS/LBS-трекингом, голосовыми вызовами и кнопкой SOS. KidPhone Lite предназначен для отслеживания месторасположения ребенка, обмена звонками и сообщениями.

Содержимое упаковки:



KidPhone Lite



USB-кабель
питания



Краткое
руководство
пользователя



Гарантийный
талон



2. Про продукт:

1. Порт для зарядки
2. Слот для microSIM-карты
3. **Короткое нажатие:**
Листать вправо
Долгое нажатие:
Сигнал SOS
4. **Короткое нажатие из меню:**
Возврат на начальный экран
Короткое нажатие на начальном экране:
Вкл./Выкл. подсветку
Долгое нажатие:
Вкл./Выкл. часы
5. **Короткое нажатие:**
Листать влево
6. Назад

II. Подготовка к работе

1. Установка SIM-карты

1) Убедитесь, что SIM-карта поддерживает доступ в Интернет, прием SMS-сообщений и голосовые звонки. KidPhone Lite рассчитаны на работу в сетях 2G: убедитесь, что выбранный оператор поддерживает работу в сетях GSM 900/1800. Перед тем как вставить SIM-карту в часы, отключите запрос PIN-кода (если необходимо) на SIM-карте с помощью вашего телефона.

2) Выключите часы перед установкой SIM-карты. Расположите SIM-карту чипом вверх к экрану и срезанным углом внутрь часов и установите карту до щелчка.



Включите часы после того как вставили SIM-карту или перезапустите их, если они были включены.

III. Установка приложения

Скачивание приложения

Найдите и установите бесплатное приложение ELARI SafeFamily в Google Play или App Store. Или отсканируйте QR-код для удобного перехода на Google Play или App Store.



Последовательность регистрации


- Войдите в приложение ELARI SafeFamily и выберите «Регистрация».
- Введите свое Имя и адрес вашей электронной почты
- Введите регистрационный код, высланный на указанный адрес электронной почты (в случае отсутствия проверьте папку Спам).
- Введите ваш мобильный номер телефона в международном формате +79XXXXXXXXX
- Придумайте пароль и повторите его

12:24 3.21 KB/s 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

IV. Подключение к смартфону

1. Вставьте SIM-карту в KidPhone Lite (подробнее см. II).
2. Зарегистрируйтесь в приложении ELARI SafeFamily.
3. Подключите часы KidPhone Lite к профилю Администратора.

Пролистайте меню до «Установки» и выберите «Код привязки», после чего вы сможете отсканировать QR-код с помощью приложения ELARI SafeFamily и привязать часы к вашему смартфону.




Примечание: пользователь, который отсканирует QR-код первым, становится администратором часов. Другие пользователи могут отсканировать QR-код в приложении Администратора, или он может добавить их самостоятельно в роли наблюдателей.

Заполнение профиля часов: добавьте номер телефона часов, имя ребёнка, изображение и т. д.

Примечание: обязательно введите правильный номер телефона с указанием кода страны.


Когда подключение завершено, приложение отобразит местоположение часов в режиме реального времени на карте.

Информация	
Картинка	
Телефон	Телефон
Имя ребенка	Введите имя
Дата рождения	Укажите ДР >
Пол	Муж. >
Рост	Укажите рост ребенка >
Вес	Укажите вес ребенка >
Класс	Первый класс >
	

V. Описание приложения


Домашний экран

- Уровень заряда батареи
- Кнопка вызова: нажмите, чтобы позвонить на часы
- Контакты: настраивайте список контактов и членов семьи, которые могут следить за устройством
- Уведомления приложения
- Сменить устройство
- Запрос координат вручную: нажмите на карту, чтобы запросить текущее местоположение часов
- Аудиомониторинг: нажмите, чтобы отправить на часы команду перезвонить на ваш номер. Звуковая индикация и уведомления на экране часов при этом будут отключены
- Шагомер: выберите, чтобы посмотреть количество шагов, пройденных ребёнком




Голосовой чат

- Кнопка голосового сообщения: удерживайте кнопку для записи голосового сообщения, отпустите для отправки записи. Максимальная длительность одной записи: 15 секунд
- Кнопка вызова: нажмите, чтобы позвонить на часы
- Эмоджи: нажмите кнопку и выберите эмоджи, который будет отправлен на часы
- Голосовые сообщения: короткое нажатие для прослушивания записи



Настройки

- Настройки системы и профиля пользователя
- Настроить информацию об устройстве
- Настроить Геозоны, посмотреть историю местоположения, настроить будильники, управление списком Друзей, настроить режим На занятиях, настроить Геолокацию, настроить громкость часов
- Данные трекера: вы можете посмотреть IMEI устройства QR-код, а также отвязать часы от приложения
- Настройки трекера
- Добавить трекер
- Моя информация



Привязка часов к мобильному приложению

Нажмите верхнюю или нижнюю клавиши либо пролистайте меню и выберите «Код привязки». Далее отсканируйте QR-код с помощью приложения ELARI SafeFamily и привяжите часы к вашему смартфону.



VI. Предупреждения

1. Не опускайте часы в воду.
2. Не подносите часы к огню или источникам высокой температуры.
3. Не позволяйте маленьким детям играть с устройством. Продукт содержит мелкие детали, которые могут представлять опасность.
4. Для зарядки часов используйте только идущий в комплекте кабель.
5. Часы не будут работать, если питание будет выключено или они будут вне зоны действия сети.
6. Заряжать часы необходимо от зарядного устройства с параметрами: 5 В, 1 А (стандартное зарядное USB-устройство в комплекте).

VII. Основные функции

Выключение и перезагрузка

Долгое нажатие кнопки выкл/вкл (4) позволяет выключить и включить часы.



Звонки

Нажмите верхнюю или нижнюю клавиши либо пролистайте меню на экране до раздела «Контакты». Листайте список контактов и выберите нужный, чтобы начать звонок. Для завершения вызова нажмите кнопку на экране. Максимальное количество номеров, которое может быть добавлено – 100.



Голосовые сообщения

Нажмите верхнюю или нижнюю клавиши либо пролистайте меню и выберите «Голосовой чат». Выберите контакт и длительным нажатием на пиктограмму «Микрофон» запишите голосовое сообщение. Часы могут получать голосовые сообщения и эмоджи из приложения ELARI SafeFamily.



Найти друзей

Данная функция требует наличия нескольких часов модели. Нажмите верхнюю или нижнюю клавиши либо пролистайте касанием экрана меню и выберите «Найти друзей». Затем одновременно нажмите «Найти друзей» на двух часах и расположите их рядом друг с другом. Дождитесь, пока часы сделают запрос в друзья. Список друзей вы можете увидеть в приложении ELARI SafeFamily.



SOS

Нажмите и удерживайте клавишу в течение 3 секунд, чтобы сработал сигнал SOS. Родные в приложении получают уведомление о сигнале SOS, координаты местоположения часов, а также 15-ти секундную аудиозапись окружающей обстановки.



VIII. Транспортировка и хранение

Продукция должна храниться в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и влажности от 15 до 85 % (без выпадения конденсата). При транспортировке и хранении должны строго соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке прибора. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки внутри транспортного средства.

IX. Правила утилизации

По истечении срока службы прибор должен быть утилизирован в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Подробную информацию по утилизации вы можете получить у представителя местного органа власти. Изготовитель и уполномоченное лицо изготовителя снимают с себя ответственность за возможный вред, нанесенный данным

прибором в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки прибора, умышленных или неосторожных действий, а также в случаях, вызванных природными или антропогенными форс-мажорными обстоятельствами.

X. Срок эксплуатации

Гарантийный срок: 1 год

Срок эксплуатации: 2 года

XI. Дата изготовления

Дата изготовления указана на упаковке

XII. Технические характеристики

Модель	KP-L
Позиционирование.....	GPS/A-GPS/LBS/ ГЛОНАСС
Тип SIM-карты	nanoSIM
Дисплей	1.4 "

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств, что не нарушает принятые на территории страны производства/транзита/реализации стандарты качества и нормы законодательства.

Изготовитель: Юмекс Инновейшнс Ко., Лтд

Комната 08-09, Этаж 12, Киян Блд, Цинхуа Хай Тек Парк, Ксин-Донг Роуд 1, НаньШань, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер/Уполномоченная организация: ООО «Древо Жизни»

Россия, 119331, Москва, пр-т Вернадского, дом 29, этаж 22, помещение 1, комната 21, тел. +7 (495) 540-4266, www.elari.net

Служба техподдержки:

support@elari.net / help.elari.net / 8 (800) 500-5600

Сделано в Китае

ELARI KidPhone Lite

UA



Короткий посібник користувача

Зміст

I.	Знайомство з продуктом	51
II.	Підготовка до роботи.....	53
III.	Встановлення додатку	55
IV.	Підключення до смартфона.....	57
V.	Опис додатку	59
VI.	Попередження	63
VII.	Основні функції	65
VIII.	Транспортування і зберігання	70
IX.	Правила утилізації.....	70
X.	Термін експлуатації.....	71
XI.	Дата виготовлення	71
XII.	Технічні характеристики.....	71

I. Знайомство з продуктом

1. Опис продукту:

KidPhone Lite – дитячі 2G годинник-телефон з GPS/A-GPS/GLONASS/LBS-трекінгом, голосовими викликами і кнопкою SOS. KidPhone Lite призначений для відстеження місця розташування дитини, обміну дзвінками і повідомленнями.

Вміст упаковки:



KidPhone Lite



USB-кабель
живлення



Короткий
посібник кори-
стувача



Гарантійний
талон



2. Про продукт:

1. Порт для зарядки
2. Слот для microSIM-карти

3. Коротке натискання:

Гортати вправо

Тривале натискання клавiші:

Сигнал SOS

4. Коротке натискання з меню:

Повернення на початковий екран

**Коротке натискання
на початковому екрані:**

Увм./Вимк. підсвічування

Долгое нажатие:

Увм./Вимк. одинник

5. Коротке натискання:

Гортати вліво

6. Назад

II. Підготовка до роботи

1. Встановлення SIM-карти

1) Переконайтеся, що SIM-карта підтримує доступ в Інтернет, прийом SMS-повідомлень і голосові дзвінки. KidPhone Lite розрахований на роботу в мережах 2G: переконайтеся, що обраний оператор підтримує роботу в мережах GSM 900/1800. Перед тим як вставити SIM-карту в годинник, вимкніть запит PIN-коду (якщо необхідно) на SIM-карті за допомогою вашого телефону.

2) Вимкніть годинник перед установкою nanoSIM-карти. Розмістіть nanoSIM-карту чіпом вгору до екрану і зрізаним кутом всередину годинника і встановіть карту до клацання.



Увімкніть годинник після того як вставили nanoSIM-карту або перезапустіть їх, якщо вони були включені.

III. Встановлення додатку

Завантаження програми

Знайдіть і встановіть безкоштовний додаток ELARI SafeFamily в Google Play або App Store. Або відскануйте QR-код для зручного переходу на Google Play або App Store.



Послідовність реєстрації

- Увійдіть в додаток ELARI SafeFamily і виберіть «Реєстрація».
- Введіть ім'я та адресу вашої електронної пошти.
- Введіть номер вашого мобільного телефону (обов'язково вносите номер телефону в міжнародному форматі +79XXXXXXX). Приклад для Росії: +7 (код країни) 987 (код оператора) 1234567 (номер абонента) все разом +79871234567 (без дужок, тире і інших знаків крім знака «+» на початку номера, знак «+» ставиться довгим натисканням на 0).
- Введіть реєстраційний код, який був надісланий на вказану адресу електронної пошти.
- Придумайте пароль і повторіть його.


IV. Підключення до смартфона

1. Вставте SIM-карту в KidPhone Lite (докладніше див. II).

2. Увійдіть в додатку ELARI SafeFamily.

3. Підключіть годинник KidPhone Lite до профілю Адміністратора.

Прокрутіть меню до «Установки» і виберіть «Код прив'язки», після чого ви зможете відсканувати QR-код за допомогою програми ELARI SafeFamily і прив'язати годинник до вашого смартфона.



Примітка: користувач, який сканує QR-код першим, стає адміністратором годинника. Інші користувачі можуть відсканувати QR-код в додатку адміністратора або він може додати їх самостійно в ролі спостерігачів.

Заповнення профілю годин: додайте номер телефону годинника, ім'я дитини, зображення і т. д.


Примітка: обов'язково введіть правильний номер телефону з зазначенням коду країни.

Коли підключення завершено, додаток відобразить розташування годинника в режимі реального часу на карті.

V. Опис додатку


Домашній екран

- Рівень заряду батареї
- Кнопка виклику: натисніть, щоб зателефонувати на годинник
- Контакти: налаштовуйте список контактів і членів сім'ї, які можуть стежити за пристроєм
- Повідомлення додатки
- Змінити пристрій
- Запит координат вручну: натисніть на карту, щоб запросити поточне місце розташування годин
- Аудиомониторинг: натисніть, щоб відправити на годинник команду передзвонити на ваш номер. Звукова індикація і повідомлення на екрані годинника при цьому будуть відключені
- Крокомір: виберіть, щоб подивитися кількість кроків, пройдених дитиною




Голосовий чат

- Кнопка голосового повідомлення: утримуйте кнопку для запису голосового повідомлення, відпустіть для відправки записи. Максимальна тривалість запису: 15 секунд
- Кнопка виклику: натисніть, щоб зателефонувати на годинник
- Емоджі: натисніть кнопку і виберіть емоджі, який буде відправлений на годинник
- Голосові повідомлення: коротке натискання для прослуховування запису



Налаштування

- Налаштування системи і профілю користувача
- Налаштувати інформацію про пристрій
- Налаштувати геозону, подивитися історію розташування, налаштувати будильники, управління списком друзів, налаштувати режим На заняттях, налаштувати геолокації, налаштувати гучність годин
- Дані трекара: ви можете подивитися IMEI пристрою QR-код, а також відв'язати годинник від додатка
- Налаштування трекара
- Додати трекер
- Моя інформація



Прив'язка годинника до мобільного додатку

Гортаючи екран, виберіть «Код прив'язки», після чого ви зможете відсканувати QR-код за допомогою програми ELARI SafeFamily і прив'язати годинник до вашого смартфона.



VI. Попередження

1. Не опускайте годинник в воду.
2. Не тримайте годинник до вогню або джерел високої температури.
3. Не дозволяйте маленьким дітям грати з пристроєм. Продукт містить дрібні деталі, які можуть становити небезпеку
4. Для зарядки годин використовуйте тільки той, хто йде в комплекті кабель.
5. Годинник не буде працювати, якщо живлення буде вимкнено або вони будуть поза зоною дії мережі.
6. Вам не доведеться заряджати годинник необхідно від зарядного пристрою з параметрами: 5 В, 1 А (стандартний зарядний USB-пристрій в комплекті).
7. Не дозволяйте часткам пилу і бруду проникати в пристрій.
8. Не кидайте і не бийте, що не трусіть пристрій. Грубе поводження може призвести до порушення цілісності друкованої плати

або механічних елементів.

9. Переконайтеся, що ви правильно ввели номер телефону, використовуючи код країни. Наприклад + 7xxxxxxxxx. Не використовуйте символи типу '(', ')', '-', ''.

VII. Основні функції

Виключення і перезавантаження

Довге натиснення кнопки Увм./Вимк. (4) дозволяє увімкнути і вимкнути годинник.



Дзвінки

Натисніть верхню або нижню клавіші або перегорніть меню на екрані до розділу «Контакти». Перейдіть список контактів і виберіть потрібний, щоб почати дзвінок. Для завершити його можна натисканням на екрані. Максимальна кількість номерів, яке може бути додано – 100.



Голосові повідомлення

Натисніть верхню або нижню клавіші або перегорніть меню і виберіть «Голосовий чат». Виберіть контакт і тривалим натисканням на піктограму «Мікрофон» запишіть голосове повідомлення. Годинники можуть отримувати голосові повідомлення і емоджі з програми ELARI SafeFamily.



Знайти друзів

Ця функція вимагає наявності кількох годинників моделі. Натисніть верхню або нижню клавіші або перегорніть дотиком екрану меню і виберіть «Знайти друзів». Потім одночасно натисніть «Знайти друзів» на дві години і розташуйте їх поруч один з одним. Дочекайтеся, поки годинник зробить запит в друзі. Список друзів ви можете побачити в додатку ELARI SafeFamily.



SOS

Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб спрацював сигнал SOS. Рідні в додатку получатся повідомлення про сигнал SOS, координати місцеположення годинника, а також 15-ти секундний аудіозапис навколишнього оточення.



VIII. Транспортування і зберігання

Продукція повинна зберігатися в сухих, провітрюваних складських приміщеннях при температурі від -10°C до $+40^{\circ}\text{C}$ і вологості від 15 до 85% (без утворення конденсату). При транспортуванні і зберіганні повинні строго дотримуватися вимоги маніпуляційних знаків на упаковці приладу. При транспортуванні повинні бути виключені будь-які можливі удари і переміщення упаковки всередині транспортного засобу.

IX. Правила утилізації

Після закінчення терміну служби прилад може бути піддано утилізації відповідно до норм, правил і способів, діючими в місці утилізації. Детальну інформацію по утилізації ви можете отримати у представника місцевого органу влади. Виробник і уповноважена особа виробника знімають з себе відповідальність за можливу шкоду, завдану цим приладом у разі, якщо це сталося в

результаті недотримання правил і умов експлуатації, установки приладу, умисних або необережних дій, а також у випадках, викликаних природними або антропогенними форс-мажорними обставинами.

X. Термін експлуатації

Гарантійний термін: 1 рік

Термін експлуатації: 2 роки

XI. Дата виготовлення

Дата виготовлення вказана на упаковці

XII. Технічні характеристики

Модель	KP-L
Позиціонування	GPS/A-GPS/LBS/ГЛОНАСС
Тип SIM-карти.....	nanoSIM
Дисплей	1.4 "

Виробник залишає за собою право без попереднього повідомлення покупця вносити зміни в конструкцію, комплектацію або технологію виготовлення виробу з метою поліпшення його властивостей, що чи не порушує прийняті на території країни виробництва/транзиту/реалізації стандарти якості і норми законодавства.

Зроблено в Китаї

ELARI KidPhone Lite

KZ



Пайдаланушының қысқаша басшылығы

Мазмұны

I.	Өніммен танысу	75
II.	Жұмысқа дайындау	77
III.	Қосымшаны орнату	79
IV.	Смартфонға қосу	81
V.	Қосымша сипаттамасы	83
VI.	Ескертулер	87
VII.	Негізгі қызметтер	89
VIII.	Тасымалдау және сақтау	94
IX.	Утилизациялау ережелер	94
X.	Пайдалану мерзімі	95
XI.	Жасалған күні	95
XII.	Техникалық сипаттамалары	95

I. Өніммен танысу

1. Өімнің сипаттамасы:

KidPhone Lite – GPS/A-GPS/GLONASS/LBS-трекингі, дауыстық шақырулары және SOS батырмасы бар балаларға арналған 2G сағат-телефон. KidPhone Lite баланың орналасқан жерін қадағалау, қоңыраулар мен хабарлармен алмасу үшін арналған.

Ораманың құрамы:



KidPhone Lite




Қоректендіру
USB-кабелі



Пайдаланушының
қысқаша басшылығы



Кепілдеме
талоны



2. Өнім туралы:

1. Зарядтауға арналған порт
2. microSIM-картаға арналған слот
3. **Қысқаша басу:** Оңға парақтау
Ұзақ басу: SOS сигналы
4. **Мәзірден қысқаша басу:**
Бастапқы экранға қайтып оралу
Қысқа басу бастапқы экранда:
Жарықтандыруды Қос./Сөн.
Ұзақ басу: Сағатты Қос./Сөн
5. **Қысқа басу:** Солға парақтау
6. Артқа

II. Жұмысқа дайындау

1. SIM-картаны орнату

Есептелген: таңдалынған оператордың GSM 900/1800 желілеріндегі жұмысты қолдайтындығына көз жеткізіңіз. SIM-картаны сағатқа енгізер алдында, өзіңіздің телефоныңыздың көмегімен SIM-картада PIN-кодты (егер қажет болса) сұрауды өшіріңіз.

1. SIM-картаның Интернетке қатынауды, SMS-хабарлар мен дауыстық қоңыраулар қабылдауды қолдайтындығына көз жеткізіңіз. KidPhone Lite 2G желілерінде жұмыс істеуге



2. SIM-картаны орнатар алдында сағатты сөндіріңіз. SIM-картаны чіпімен жоғары экранға қаратып, кесілген бұрышымен сағаттың ішіне орналастырыңыз және картаны сыртылға дейін орнатыңыз. SIM-картаны енгізгеннен кейін сағатты қосыңыз немесе егер олар сөндірілген болса, оларды қайта іске қосыңыз.

III. Қосымшаны орнату

Қосымшаны жүктеу

Google Play немесе App Store-да ELARI SafeFamily тегін қосымшасын табыңыз және орнатыңыз. Немесе Google Play немесе App Store-ға ыңғайлы өту үшін QR-кодты сканерлеңіз.



Тіркеу бірізділігі

- ELARI SafeFamily қосымшасына кіріңіз және «Тіркеу»-ді таңдаңыз.
- Өзіңіздің электронды поштаңыздың атауы мен адресін енгізіңіз.
- Өзіңіздің ұялы телефоныңыздың нөмірін енгізіңіз (телефон нөмірін міндетті түрде халықаралық форматта енгізіңіз +79XXXXXXX). Ресей үшін мысал: +7 (елдің коды) 987 (оператор коды) 1234567 (абонент нөмірі) барлығы бірге +79871234567 (жақшалар, сызық және нөмірдің басында «+» таңбасын қоспағанда басқа таңбаларсыз, «+» таңбасы 0)-ге ұзақ басу арқылы қойылады.
- Электронды поштаның көрсетілген адресіне жіберілген тіркеу кодын енгізіңіз.
- Пароль ойлап табыңыз және оны қайталаңыз.

Register

Nickname

Input email address

Verification code [Get code](#)

Mobile phone number

Password

Repeat password

[Register](#)

By clicking on the Register, you agree to our ELARI SafeFamily Terms and that you have read our policy

[Terms and Privacy](#)

IV. Смартфонға қосу

1. SIM-картаны KidPhone Lite-қа енгізіңіз (толығырақ II қар.).
2. ELARI SafeFamily қосымшасында тіркеліңіз.
3. KidPhone Lite сағатын Әкімгер профиліне қосыңыз.

Мәзірді «Орнату»-ға дейін парақтаңыз және «Байланыстыру кодын» таңдаңыз, осыдан кейін сіз ELARI SafeFamily қосымшасы көмегімен QR-кодты сканерлеп және сағатты өзіңіздің смартфоньыңызға байланыстыра аласыз.



Ескерту: QR-кодты бірінші болып сканерлейтін пайдаланушы сағаттың әкімгері болады. Басқа пайдаланушылар Әкімгер қосымшасында QR-кодты сканерлей алады, немесе ол оларды өз бетімен бақылаушылар рөлінде қоса алады. Сағат профилін толтыру: сағат телефонның нөмірін, баланың аты, суретін және т.б. қосыңыз.

Ескерту: елдің кодын көрсете отырып, міндетті түрле телефонның дұмыс нөмірін енгізіңіз.


Қосу аяқталған уақытта, қосымша картада шынайы уақыт режимінде сағаттың орналасқан жерін көрсетеді.

Information	
Image	
Phone number	Input device phone numt
Nickname	Input nickname
D.O.B	Select date >
Gender	Male >
Height	Height >
Weight	Weight >
Grade	Grade 1 >
Complete	

V. Қосымшаның сипаттамасы


Үй экраны

- Батарея зарядының деңгейі
- Шақыру батырмасы: сағатқа қоңырау шалу үшін басыңыз.
- Контактілер: құрылғыны бақылай алатын контактілер мен отбасы мүшелерінің тізімін баптаңыз.
- Қосымша хабарламалары
- Құрылғыны ауыстыру
- Қолмен координаталарды сұрау: сағаттың ағымдағы орналасқан орнын сұрау үшін картаға басыңыз.
- Аудиомониторинг: сағатқа сіздің нөміріңізге қоңырау шалу командасын жіберу үшін басыңыз. Бұл ретте сағаттың бетіндегі дыбыстық индикация және хабарламалар сөндірілетін болады
- Қадамөлшегіш: бала жүрген қадамдар санын көру үшін таңтаңыз.




Дауыстық чат

- Дауыстық хабар батырмасы: дауыстық хабар жазу үшін батырманы ұстап тұрыңыз, жазбаны жөнелту үшін жіберіңіз. Бір жазбаның максималды ұзақтығы: 15 секунд
- Шақыру батырмасы: сағатқа қоңырау шалу үшін басыңыз
- Эмоджи: батырманы басыңыз және сағатқа жіберілетін эмоджиді таңдаңыз
- Дауыстық хабарлар: жазбаны тыңдау үшін қысқа басу



Баптамалар

- Пайдаланушы жүйесінің және профилінің баптамалары
- Құрылғы туралы ақпаратты баптау
- Геозоначарды баптау, орналасқан жер тарихын көру, оятқыштарды баптау, Достар тізімін басқару, Сабақта режимін баптау, Геолокацияны баптау, сағат дыбысының қаттылығын баптау
- Трекер деректері: IMEI құрылғының QR-кодын көріп, сонымен қатар, сағатты қосымшадан шеше аласыз.
- Трекер баптамалары
- Трекерді қосу
- Менің ақпаратым



Сағатты ұялы қосымшаға байланыстыру

Экранды парақтай отырып, «Байланыстыру кодын» таңдаңыз, осыдан кейін сіз ELARI SafeFamily қосымшасы көмегімен QR-код сканерлеп және сағатты смартфонмен байланыстыра аласыз.



VI. Ескертулер

1. Сағатты суға салмаңыз.
2. Сағатты отқа немесе жоғары температура көздеріне жақындатпаңыз.
3. Кішкентай балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз. Өнімде ұсақ бөлшектер бар, олар қауіп төндіруі мүмкін.
4. Сағатты зарядтау үшін жиынтықта бірге келетін кабельді ғана пайдаланыңыз.
5. Егер қоректендіру сөндірілсе немесе олар желінің әрекетінен тыс зонада болса, сағаттар жұмыс істемейді.
6. Сағатты келесідей параметрлері бар зарядтау құрылғысынан зарядтау қажет: 5 В, 1 А (стандартты зарядтау USB-құрылғысы жиынтықта).
7. Шаң немесе тозақ бөлшектерінің құрылғыға енуіне жол бермеңіз.
8. Құлатпаңыз және ұрмаңыз, құрылғыны сілкімеңіз. Ұқыпсыз

қолдану баспа платасы немесе механикалық элементтер бүтіндігінің бұзылуына әкелуі мүмкін.

9. Өзіңіздің телефон нөмірін елдің кодын пайдалана отырып дұрыс енгізгендігіңізге көз жеткізіңіз. Мысалы + 7xxxxxxxxx. '(', ')', '-', " типті символдарды пайдаланбаңыз.

VII. Негізгі қызметтері

Сөндіру және қайта жүктеу

Сөн./қос. батырмасын ұзақ басу сағатты сөндіруге және қосуға мүмкіндік береді.



Қоңырау шалулар

Жоғарғы немесе төменгі клавишаны басыңыз немесе экрандағы мәзірді «Контактілер» бөліміне дейін парақтаңыз. Контактілер тізімін парақтаңыз және қоңырауды бастау үшін қажеттісін таңдаңыз. Шақыруды аяқтау үшін экрандағы батырманы басыңыз. Нөмірлердің қосыла алатын максималды саны – 100.



Дауыстық хабарлар

Жоғарғы немесе төменгі клавишаларды басыңыз немесе мәзірді парақтаңыз және «Дауыстық чатты» таңдаңыз. Контактін таңдаңыз және «Микрофон» пикрограммасына ұзақ баса отырып, дауыстық хабарды жазыңыз. Сағаттар ELARI SafeFamily қосымшасынан дауыстық хабарлар және эмоджилер ала алады.



Достарды табу

Осы қызмет модельдің бірнеше сағаттарының болуын талап етеді. Жоғарғы немесе төменгі клавишаларды басыңыз немесе экранға жанаса отырып мәзірді парақтаңыз және «Достарды табу»-ды таңдаңыз. Сосын біруақытта екі сағаттарда «Достарды табуды» басыңыз және оларды бір-бірінің жанына орналастырыңыз. Сағаттар достарға сұрау жасағанға дейін күтіңіз. Достар тізімін сіз ELARI SafeFamily қосымшасынан көре аласыз.



SOS

SOS сигналының іске қосылуы үшін, клавишаны басыңыз және 3 секунд бойы ұстап тұрыңыз. Туғандары қосымшада SOS сигналы туралы хабарлама алады, сағаттың орналасқан жерінің координаталарын, сонымен қатар, қоршаған ортаның 15 секундтық аудиожазбасын алады.



VIII. Тасымалдау және сақтау

Өнім құрғақ, желдетілетін қойма жайларында, -10°C -тан $+40^{\circ}\text{C}$ -қа дейінгі температурада, 15-тен 85 %-ға дейінгі ылғалдылықта (конденсаттың пайда болуынсыз) сақталуы тиіс. Тасымалдау және сақтау кезінде аспаптың орамасындағы манипуляциялық таңбалар талаптары қатаң сақталуы тиіс. Тасымалдау кезінде кез-келген ықтимал соққылардың және ораманың көлік құралы ішінде жылжуының алды алынуы тиіс.

IX. Утилизациялау ережелері

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін аспап утилизациялау орнында қолданылатын нормалармен, ережелермен және тәсілдермен сәйкес утилизациялануы тиіс. Утилизациялау бойынша толық ақпаратты сіз биліктің жергілікті органы өкілінен ала аласыз. Өндіруші және өндірушінің өкілетті тұлғасы егер бұл пайдалану, аспапты орнату ережелері мен шарттарын сақтамау,

қасақана немесе абайсыз әрекеттер, сонымен қатар табиғи немесе антропогендік форс-мажорлық жағдайлардан туындаған оқиғалар нәтижесінде орын алған болса, осы аспап келтірген ықтимал зиян үшін жауапкершілікті өздерінен алып тастайды.

X. Пайдаланылу мерзімі

Кепілді мерзімі: 1 жыл

Пайдаланылу мерзімі: 2 жыл

XI. Жасалған күні

Жасалған күні орамасында көрсетілген

XII. Техникалық сипаттамалары

Моделі	KP-L
Позиционирлеу.....	GPS/A-GPS/LBS/ГЛОНАСС
SIM-карта түрі	nanoSIM
Дисплей	1.4 "

Өндіруші сатып алушыға алдын ала хабарлаусыз оның қасиеттерін жақсарту мақсатымен бұйымның конструкциясына, жинақтамасына немесе жасалу технологиясына өзгертулер енгізуге құқылы, бұл өндірілген / транзит/өткізу елі аумағында қабылданған сапа стандарттары мен заңнама нормаларын бұзбайды.

Қытайда жасалған.



www.elari.net

EAC

CE

