


ELARI SmartCare

БЕСКОНТАКТНЫЙ ДОЗАТОР
ДЛЯ ЖИДКОГО АНТИСЕПТИКА



Руководство пользователя
Модель: SSD-02




Бесконтактный дозатор для жидкого антисептика ELARI SmartCare

Благодарим за выбор продукции компании ELARI! Перед началом эксплуатации внимательно прочтите руководство пользователя.

Описание устройства

Бесконтактный дозатор для жидкого антисептика ELARI SmartCare предназначен для быстрой, гигиеничной и безопасной обработки рук жидким антисептиком. При поднесении ладони срабатывает инфракрасный датчик, и антисептик дозированно распыляется в виде спрея, обеспечивая отсутствие физического контакта с дозатором. Дозатор работает со всеми видами жидкого антисептика, за исключением антисептического геля.

Комплектация




- Бесконтактный дозатор для жидкого антисептика – 1 шт.
- Контейнер для антисептика – 1 шт.
- Батарейки AA – 4 шт.
- Инструкция – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

Установка батареек

Переверните дозатор и откройте отсек для батареек. Установите внутрь 4 батарейки AA, как это показано на рисунке, и закройте отсек.

При низком заряде индикатор на устройстве начнёт мигать оранжевым. В этом случае необходимо выключить устройство и заменить батарейки.




Замена антисептического средства

Выключите дозатор, отделите от устройства контейнер для антисептика и снимите с него крышку. Налейте в контейнер любое жидкое антисептическое средство.

Внимание! Антисептический гель для использования не подходит.

Закройте крышку и установите дозатор на контейнер.



Начало использования

После установки батареек и контейнера с антисептиком, поставьте дозатор на ровную поверхность. Кратко нажмите сенсорную кнопку. Поднесите руку, и дозатор распылит антисептическое средство.

Выключение

Чтобы выключить дозатор для замены батареек и антисептика, повторно кратко нажмите сенсорную кнопку дозатора.

Устранение некоторых неисправностей

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Устройство не включается	Элементы питания установлены неправильно	Проверьте правильность установки элементов питания
Не горит индикатор	Устройство не включено или элементы питания установлены неправильно	Проверьте правильность установки элементов питания
Устройство не выдает антисептик	Закончился антисептик в контейнере	Добавьте антисептик в контейнер
Индикатор быстро мигает оранжевым цветом	Инфракрасный датчик закрыт посторонним предметом или загрязнен.	Выключите устройство. Протрите сухой тканью инфракрасный датчик. Включите устройство.

Технические характеристики

Модель:	SSD-02
Источник питания:	6 В, AAx4 шт
Громкость при работе:	до 60 дБ
Объем контейнера для антисептика*:	400 мл
Частота срабатывания сенсора:	4 раза в секунду
Рабочая температура:	от 5 до 40
Рабочая влажность:	до 85% RH (без конденсата)
Водонепроницаемость:	IPX3
Размер:	189 x 100,7 x 78,5 мм
Вес, нетто:	300 г

*антисептик в комплект не входит

Внимание: Внешний вид изделия и аксессуаров может отличаться от представленного на упаковке. Технические характеристики и комплектация товара могут быть изменены изготовителем без уведомления.

ВНИМАНИЕ!

- Внимательно ознакомьтесь с данным руководством перед началом использования.

- Используйте продукт строго по назначению.

- Внешний вид устройства может отличаться от изображений на рисунках.

- Компания не несёт ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства.

- В целях непрерывного совершенствования изделий, производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики без предварительного уведомления.

Правила, условия хранения и перевозки

Влажность воздуха при эксплуатации: до 85%, без образования конденсата. Влажность воздуха при хранении: от 5% до 85%, без образования конденсата. Рабочая температура: от 5 °С до 40 °С. Температура хранения: от 5 °С до 60 °С. Изделие должно храниться в помещении в заводской упаковке. Транспортировка изделия должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Требования безопасности

Производитель не несёт ответственности за любой вред, нанесенный вследствие неправильного использования устройства. Устройство необходимо устанавливать, подключать и использовать в строгом соответствии с руководством пользователя и общепринятыми правилами техники безопасности.

- Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.
- Чтобы обесточить устройство, выключите его и извлеките батарейки.
- Не вставляйте и не извлекайте батарейки влажными руками. Это может вызвать повреждения устройства.
- Не позволяйте детям взаимодействовать с устройством без присмотра взрослых.
- После окончания срока службы устройство необходимо утилизировать отдельно от бытового мусора.
- Никогда не используйте поврежденные или неисправные батарейки – это может стать причиной повреждения устройства и взрыва батареек.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство: вскрытие корпуса может привести к травмам, повреждению устройства и другим опасным последствиям.

- Если устройство издает посторонние звуки, немедленно обесточьте его (выключите и извлеките из устройства батарейки) и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не погружайте устройство в воду, чтобы избежать повреждений.
- При попадании воды на устройство, немедленно выключите его, извлеките батарейки и протрите устройство сухой тканью.
- Не роняйте устройство и берегите его от ударов.
- Замените батарейки сразу после оповещения о низком заряде.
- Если устройство не используется длительное время, извлеките батарейки.

Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности

В случае обнаружения неисправности и необходимости ремонта изделия по гарантии следует обращаться в авторизованные сервисные центры компании ELARI.

☎ Телефон поддержки 24/7:
8 (800) 500-5600

Узнайте больше о работе наших продуктов, а также адреса Авторизованных Сервисных Центров на сайте поддержки: **help.elari.net**
На сайте вы сможете оставить заявку в службу поддержки или напишите нам письмо: **support@elari.net**

Изготовитель:

Р.Б.Р. ЛИМИТЕД, Юнит Л1, 10/Ф Каисер Эстейт Фазе 2, 47-53 Ман Юи Ст, Хан Хом, Коулун, Гонконг

Импортер/Уполномоченная организация:

ООО «Древо Жизни» Россия, 119331, Москва, пр-т Вернадского, дом 29, этаж 22, помещение 1, комната 21, +7 (495) 540-4266

Гарантия: 1 год

Срок службы: 1 год

Дата производства: см. на упаковке

Сделано в Китае



Значок с изображением перечеркнутого мусорного контейнера означает необходимость утилизировать устройство отдельно от бытового мусора. Устройство необходимо сдавать на переработку в соответствии с нормативами местного законодательства. Информацию о ближайшем пункте утилизации можно получить в местных органах по вопросам утилизации.